

Instrukcja bezpieczeństwa dla akcesoriów tekstyliów domowych

1. Przeznaczenie produktów

- **Klamerki cafe i klamerki dekoracyjne:** Służą do spinania, drapowania i ozdabiania firan oraz zastłon.
- **Uchwyty hakowe i rozety:** Przeznaczone do podpinania i aranżacji firan oraz zastłon, umożliwiając modelowanie ich układu zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Dekoracyjne sznury do upięcia:** Służą do estetycznego upinania firan i zastłon, dodając elegancji wnętrzu.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Upewnij się, że powierzchnia, do której mocowane będą uchwyty hakowe czy rozety, jest odpowiednio wytrzymała i czysta.
 - Dobierz odpowiednie elementy montażowe (kołki, wkręty) zgodne z materiałem podłoża.
 - Podczas montażu na wysokości korzystaj ze stabilnej drabiny i, w razie potrzeby, z pomocy drugiej osoby.
- **Użytkowanie:**
 - Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań oraz stan techniczny akcesoriów. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub luzów, zaprzestań użytkowania i dokonaj napraw.
 - Unikaj nadmiernego obciążania klamerki, uchwytów czy sznurów, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami ani elementami firan czy zastłon, aby zapobiec ryzyku zadławienia lub uduszenia.
- Małe elementy, takie jak klamerki czy haczyki, przechowuj poza zasięgiem dzieci zarówno przed, jak i po montażu.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść akcesoria suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnie metalowe, plastikowe lub drewniane.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania akcesoriów, zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Oddziel elementy wielomateriałowe przed ich wyrzuceniem i przekaz do odpowiedniego punktu recyklingu.