



Instrukcja bezpieczeństwa karnisza drewnianego

1. Przeznaczenie produktu

- Karnisz drewniany jest przeznaczony do zawieszania firan i zasłon wewnątrz pomieszczeń.
- **Ostrzeżenie:** Nie stosować na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników.
- **Łatwopalność:** Karnisz wykonany z drewna jest łatwopalny. Trzymaj z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskrzenia, aby uniknąć ryzyka zapłonu.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana lub sufit, do których będzie przymocowany karnisz, są odpowiednio wytrzymałe i nieuszkodzone.
 - Używaj narzędzi i elementów montażowych dostosowanych do rodzaju podłoża (np. kołki rozporowe do betonu, specjalne mocowania do płyt gipsowo-kartonowych).
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
 - **Wskazówka:** Przed wierceniem używaj detektora kabli, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznych lub wodnych.
 - Podczas montażu zwróć szczególną uwagę na stabilność wsporników oraz odpowiednie ich ustawienie, aby zapobiec ewentualnym wypadkom lub uszkodzeniom.
- **Użytkowanie:**
 - Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań i stan techniczny karnisza.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw.
 - Nie obciążaj karnisza nadmiernie. Unikaj wieszania na karniszu przedmiotów innych niż firany czy zasłony, zwłaszcza o dużej wadze.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy karnisza są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia lub zranienia.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się karniszem ani wiszącymi na nim tekstyliami.
 - Karnisz powinien być zamontowany na wysokości uniemożliwiającej kontakt dzieci z wiszącymi elementami.

3. Konserwacja

- Czyść karnisz suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna.
- Chronić karnisz przed nadmierną wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec odkształceniom i odbarwieniom.
- **Zalecenie:** Raz na rok stosuj preparaty ochronne do drewna, które wydłużają jego trwałość i zabezpieczają przed czynnikami zewnętrznymi.

4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania karnisza, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów drewnianych.
- **Wskazówka:** Przed utylizacją oddziel elementy drewniane od metalowych (jeśli takie występują, np. uchwyty) i oddaj je do odpowiednich punktów recyklingu.

PRODUCENT

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl