



Instrukcja bezpieczeństwa rolety w kasecie PCV (płaskie)

1. Przeznaczenie produktu

Roleta w kasecie PCV jest przeznaczona do zastaniania okna w pomieszczeniach wewnętrznych. Jej montaż jest możliwy na oknie.

Roleta w kasecie może być stosowana na oknach standardowych, balkonowych, z wywietrznikami oraz na oknach nieotwieralnych.

Roleta w kasecie PCV nadaje się do użytku w domach (np. w sypialniach, salonach, kuchniach), biurach oraz innych przestrzeniach użytkowych, takich jak gabinety, pokoje hotelowe czy pomieszczenia rekreacyjne.

Ostrzeżenie: Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz budynków.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia rolety w kasecie lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

• Montaż:

- Roleta w kasecie oferuje dwie opcje montażu: bezinwazyjny (przykleić do ramy okna za pomocą taśmy o zwiększonej przyczepności) oraz inwazyjny (przykręcić do ramy okna za pomocą wkrętów, które są dołączone do zestawu). Wybór metody montażu zależy od preferencji oraz typu okna.
- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia, do której będzie przymocowana roleta, jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.
- **Montaż bezinwazyjny:** Roleta w kasecie może być montowana bezinwazyjnie, bez wiercenia, za pomocą taśmy. Podczas montażu upewnij się, że taśma przylega do powierzchni ramy okna i zapewnia odpowiednią przyczepność.
- Zanim przykleisz roletę w kasecie, upewnij się, że rama okna jest czysta i odtłuszczona, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie elementów. Do odtłuszczenia najlepiej użyć specjalnych chusteczek do odtłuszczenia (dostępnych w sprzedaży).
- **Montaż inwazyjny:** Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że rama okna, do której będzie przymocowana roleta, jest odpowiednio wytrzymała, sucha, czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Montaż rolety wymaga przykręcenia jej do ramy okna za pomocą wkrętów dołączonych do zestawu.
- Używaj odpowiednich narzędzi takich jak wkrętarka, metr i poziomica, aby zapewnić precyzyjny montaż i prawidłowe ustawienie rolety.

- Prowadnice płaskie montowane są na listwie przyszybowej, dlatego upewnij się, że materiał porusza się przy samej szybie, nawet przy uchylonym oknie. Sprawdź, czy prowadnice są prawidłowo zamocowane.
- Po zamocowaniu rolety w kasecie upewnij się, że mechanizm jest solidnie przytwierdzony, bez luzów, które mogłyby wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
 - Upewnij się, że roleta jest prawidłowo zamocowana do ramy okna, by uniknąć jej oderwania.
 - Regularnie sprawdzaj stan obciążnika, aby upewnić się, że działa poprawnie.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania rolety w kasecie i dokonaj niezbędnych napraw.
 - Roleta w kasecie została zaprojektowana do użytku w standardowych warunkach. Unikaj jej obciążania lub nadmiernego naciągania, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy rolety w kasecie są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania rolety.
 - Roleta w kasecie powinna być trwale zamocowana do okna, ściany lub sufitu, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się roletą w kasecie.
 - **Ostrzeżenie:** Dla bezpieczeństwa dzieci roleta jest wyposażona w system samoblokujący, a łańcuszek sterujący jest zabezpieczony obciążnikiem. Mimo to, należy zachować szczególną ostrożność i nie pozwalać dzieciom bawić się łańcuszkiem sterującym ani żadnymi innymi elementami rolety w kasecie.

- Upewnij się, że roleta jest odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci.

3. Konserwacja

- Metoda czyszczenia rolety w kasecie zależy od materiału, z którego jest wykonana.
- Rolety w kasecie można czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką, unikając nadmiernego zwilżania materiału.
- Roleta posiada kasetę, która chroni zrolowaną tkaninę przed zbieraniem się kurzu oraz blaknięciem materiału. Regularnie sprawdzaj, czy kasetę jest czysta i dobrze zamocowana.
- Ostrzeżenie: Nie stosuj agresywnych środków czyszczących ani ściernych, które mogą uszkodzić materiał rolety w kasecie, jej mechanizm lub elementy montażowe.
- Kontrola techniczna: Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu, łańcuszka oraz elementów montażowych.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń, zużycia lub luzów w elementach, natychmiast zaprzestań korzystania z rolety w kasecie i wymień uszkodzone części.
- Dbaj o prawidłowe działanie mechanizmu rolety w kasecie, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i trwałość produktu.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania rolety w kasecie należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych i innych materiałów.

Wskazówka: Elementy plastikowe należy przekazać do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych. W przypadku tkanin syntetycznych oddaj je do punktów zbiórki odpadów tekstylnych, jeśli są dostępne.

PRODUCENT

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl