

# Instrukcje bezpieczeństwa magnetycznej siatki drzwiowej

## 1. Przeznaczenie produktu

- Siatka magnetyczna drzwi ma za zadanie chronić wnętrze przed owadami.
- **Uwaga:** Produkt przeznaczony jest wyłącznie do montażu na drzwiach.

## 2. Środki

- **Montaż:**
  - Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ościeżnica jest czysta, sucha i wolna od tłuszczu, aby zapewnić szczelne zapięcie na rzep.
  - Podczas zwężania moskitiery należy używać szpilek zgodnie z zaleceniami, przebijając je przez wszystkie fałdy tkaniny i mocno mocując je do ramy.
  - Używając szpilek, uważaj, aby się nie skaleczyć.
- **Użytkowanie:**
  - Silne magnesy zapewniają łatwe otwieranie i zamykanie siatki. Regularnie sprawdzaj ich działanie – w przypadku poluzowania upewnij się, że magnesy są prawidłowo zamocowane.
  - Nie przeciążaj siatki ciężkimi przedmiotami ani nie rozciągaj jej, aby uniknąć uszkodzenia materiału lub magnesów.
- **Środki zapobiegawcze dla dzieci:**
  - Upewnij się, że klipsy są prawidłowo zamocowane i poza zasięgiem wzroku dzieci, aby uniknąć ryzyka przypadkowego połknięcia lub skaleczenia.
  - Naucz dzieci, jak bezpiecznie korzystać z siatki – nie ciągnij za siatkę ani nie próbuj jej zrywać.

## 3. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan magnesów, rzepów i szpilek. Napraw nasadkę lub wymień uszkodzone elementy, jeśli to konieczne.

## 4. Likwidacja

- Po zakończeniu eksploatacji siatki drzwiowej należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Przed utylizacją należy oddzielić magnesy i kołki od materiału siatki i przekazać je odpowiednim zakładom recyklingu.