

# Instrukcja bezpieczeństwa AKCESORIÓW DO KARNISZY

## 1. Przeznaczenie produktu

Akcesoria do karniszy, takie jak wsporniki, uchwyty, łączniki, zakończenia i żabki, są przeznaczone do montażu i użytkowania wraz z karniszami.

Produkty te nadają się do zastosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

Ostrzeżenie: Akcesoria nie są przeznaczone do użytku na zewnątrz ani do obciążeń przekraczających ich nominalną wytrzymałość.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

## 2. Środki ostrożności

### • Montaż:

- Przygotowanie powierzchni: przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana, sufit lub rama, do których będą przymocowane akcesoria, są wytrzymałe, czyste i wolne od uszkodzeń.
- Dobór narzędzi: używaj odpowiednich narzędzi, takich jak wkrętarki, poziomice i wiertarki, dostosowanych do rodzaju montażu i materiału powierzchni.
- Stabilność mocowania: sprawdź, czy wszystkie akcesoria są solidnie zamocowane, aby zapobiec ich przypadkowemu odłączeniu podczas użytkowania.
- Bezpieczeństwo pracy na wysokości:
- Korzystaj z certyfikowanej, stabilnej drabiny.
- Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy.
- W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
- Zalecenie: Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- W przypadku wiercenia upewnij się, że w wybranych miejscach nie znajdują się instalacje elektryczne ani wodne, używając detektora kabli.
- Elementy montażowe, takie jak kołki i wkręty, powinny być dobrane do materiału powierzchni (np. beton, drewno, płyta gipsowo-kartonowa).

### • Użytkowanie:

- Obciążenie: Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia podanego w specyfikacji produktu. Nadmierne obciążenie może prowadzić do uszkodzenia akcesoriów lub karnisza.

- Regularna kontrola: Sprawdzaj stan techniczny akcesoriów, w tym stabilność mocowań i brak uszkodzeń mechanicznych.
- Zabezpieczenie: Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luz, pęknięcia lub inne uszkodzenia, natychmiast zaprzestań użytkowania i przeprowadź naprawę lub wymień wadliwe elementy.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
  - Nie pozwalaj dzieciom bawić się akcesoriami do karniszy, ani ich elementami oraz tekstyliami zawieszonymi za ich pomocą.
  - **Ostrzeżenie o małych elementach:** Akcesoria do karniszy, takie jak żabki, haczyki, końcówki czy elementy łącznikowe, mogą stanowić ryzyko zadławienia dla małych dzieci.
  - Upewnij się, że wszystkie małe elementy są przechowywane poza zasięgiem dzieci zarówno przed, jak i po montażu.
  - Podczas montażu pilnuj, aby dzieci nie miały dostępu do niewykorzystanych części akcesoriów.
  - **Ostrzeżenie o łańcuszkach i sznurkach:** Łańcuszki sterujące, linki czy sznurki mogą stanowić ryzyko uduszenia, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.
  - Zawsze mocuj łańcuszki do ściany lub ramy okna za pomocą dołączonych uchwytów zabezpieczających, które zapobiegają ich luznemu zwisaniu.
  - Ostrzeżenie o dostępie do akcesoriów i mechanizmów: Mechanizmy karniszy i akcesoriów, zwłaszcza te z ruchomymi częściami (np. rolki czy żabki), powinny być odpowiednio zamknięte lub umieszczone poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu włożeniu palców lub manipulacji przez dzieci.

### 3. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania akcesoria do karniszy należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z danych grup materiałowych.

Oddziel elementy wielomateriałowe (np. metalowe haczyki i plastikowy mechanizm) przed ich wyrzuceniem i przekaz do odpowiedniego punktu recyklingu.

Metalowe elementy: Oddaj do punktów zbiórki metali w celu recyklingu.

Plastikowe elementy: Przekaz do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.

Elementy mieszane: Jeśli akcesoria zawierają materiały trudne do oddzielenia, skonsultuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania szczegółowych instrukcji.