

Instrukcja bezpieczeństwa karnisza Cafe

1. Przeznaczenie produktu

- Karnisz Cafe jest przeznaczony do zawieszania na oknach wewnętrznych, w celu zasłonięcia tekstyliami dolnej części szyby lub jako dekoracja.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Karnisz Cafe może być zamontowany zarówno w sposób bezinwazyjny, jak i inwazyjny. Wybór metody montażu zależy od preferencji oraz warunków okna.
- **Montaż bezinwazyjny:**
 - Użyj specjalnych, przyklejanych uchwytów do montażu karnisza Cafe na oknie. Przed przyklejeniem uchwytów upewnij się, że powierzchnia okna jest czysta, sucha i odtłuszczona.
- **Montaż inwazyjny:**
 - W przypadku montażu za pomocą śrub, upewnij się, że wierceś otwory w odpowiednich miejscach, aby uniknąć uszkodzenia okna.
 - Przed wierceniem użyj detektora kabli, aby upewnić się, że w wybranych miejscach nie ma instalacji elektrycznych ani innych elementów.
 - Używaj odpowiednich wkrętów dostosowanych do materiału ramy (np. drewna, aluminium, tworzywa sztucznego).
 - Upewnij się, że uchwyty montażowe są dobrze zamocowane i stabilne przed zawieszeniem karnisza Cafe.
 - **Ostrzeżenie:** Montaż inwazyjny może unieważnić gwarancję producenta okna.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłoga pod drabiną jest płaska i nieśliska.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
 - Karnisz Cafe jest przeznaczony do zawieszania tekstyliów. Nie należy obciążać go nadmiernie, aby uniknąć uszkodzenia teleskopowej konstrukcji lub uchwytów.
 - Regularnie sprawdzaj stan uchwytów montażowych oraz teleskopowego mechanizmu regulacji długości.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy karnisza Cafe są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania karnisza.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się karniszem Cafe ani wiszącymi na nim tekstyliami.
 - Karnisz Cafe powinien być zamontowany na wysokości co najmniej 1,5 metra od podłogi, aby był poza zasięgiem małych dzieci.
 - W przypadku niskich okien montaż powinien uniemożliwiać dziecku bezpośredni kontakt z tekstyliami zawieszonymi na karniszu lub elementami mocującymi.
 - **Dodatkowe środki bezpieczeństwa:** Jeśli karnisz Cafe jest zamontowany w zasięgu dziecka (np. w oknach w pomieszczeniach o niskich parapetach), rozważ zastosowanie blokad na drążki lub zastosuj dodatkowe zabezpieczenia.

3. Konserwacja

- Karnisz Cafe oraz elementy montażowe czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Do czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących przeznaczonych do metalu i tworzyw sztucznych.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę karnisza Cafe lub jego elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan wszystkich elementów karnisza Cafe i wymieniaj uszkodzone części.

4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania karnisza Cafe należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.
- **Wskazówka:** Metalowe elementy można poddać recyklingowi, a elementy z tworzyw sztucznych należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl