

# Instrukcja bezpieczeństwa karnisza teleskopowego

## 1. Przeznaczenie produktu

- Karnisz teleskopowy jest przeznaczony do zawieszania firan i zasłon wewnątrz pomieszczeń.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

## 2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
  - Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana lub sufit, do których będzie przymocowany karnisz, są odpowiednio wytrzymałe i nieuszkodzone.
  - Używaj narzędzi i elementów montażowych dostosowanych do rodzaju podłoża (np. kołki rozporowe do betonu, specjalne mocowania do płyt gipsowo-kartonowych).
  - Podczas montażu karnisza teleskopowego upewnij się, że elementy teleskopowe są prawidłowo ustawione i zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu zsunięciu się rurki.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
  - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
  - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
  - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
  - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
  - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
  - **Wskazówka:** Przed wierceniem używaj detektora kabli, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznych lub wodnych.
- **Użytkowanie:**
  - Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań i stan techniczny karnisza.
  - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw.
  - Nie obciążaj karnisza nadmiernie. Unikaj wieszania na karniszu przedmiotów innych niż firany czy zasłony, zwłaszcza o dużej wadze, które mogą wpłynąć na jego stabilność lub uszkodzić teleskopową konstrukcję.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
  - Upewnij się, że elementy karnisza są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania karnisza.
  - Nie pozwalaj dzieciom bawić się karniszem ani wiszącymi na nim tekstyliami.
  - Karnisz powinien być zamontowany na wysokości uniemożliwiającej kontakt dzieci z wiszącymi elementami.

## 3. Konserwacja

- Karnisz czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Do czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących przeznaczonych do metalu i tworzyw sztucznych.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę karnisza lub jego elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan wszystkich elementów karnisza i wymieniaj uszkodzone części.
- **Zalecenie:** Stosuj neutralne środki czyszczące i unikaj czyszczenia pod napięciem elektrycznym, jeśli karnisz jest montowany w pobliżu przewodów elektrycznych.

## 4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania karnisza należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.
- **Wskazówka:** Metalowe elementy można poddać recyklingowi, a elementy z tworzyw sztucznych należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

**PRODUCENT**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)