

Instrukcja bezpieczeństwa mini karnisza metalowego

1. Przeznaczenie produktu

- Mini karnisz metalowy jest przeznaczony do zawieszania firan i zasłon wewnątrz pomieszczeń.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne. Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

2. Środki ostrożności

- **Montaż:**
 - Montaż mini karnisza metalowego jest montażem inwazyjnym, dlatego upewnij się, że wierceś otwory w odpowiednich miejscach, aby uniknąć uszkodzenia okna.
 - Przed wierceniem użyj detektora kabli, aby upewnić się, że w wybranych miejscach nie ma instalacji elektrycznych ani innych elementów.
 - Używaj odpowiednich wkrętów dostosowanych do materiału ramy (np. drewna, aluminium, tworzywa sztucznego).
 - Upewnij się, że uchwyty są stabilnie zamocowane przed zawieszeniem mini karnisza.
 - Otwarte wsporniki umożliwiają łatwe zdejmowanie mini karnisza, jednak przed ich demontażem upewnij się, że karnisz jest całkowicie zwolniony z wszelkich obciążeń.
 - **Ostrzeżenie:** Montaż inwazyjny może unieważnić gwarancję producenta okna.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - Zalecenie: Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
 - Mini karnisz jest przeznaczony do zawieszania tekstyliów. Nie należy obciążać go nadmiernie, aby uniknąć uszkodzenia teleskopowej konstrukcji lub uchwytów.
 - Regularnie sprawdzaj stan uchwytów montażowych oraz teleskopowego mechanizmu regulacji długości.
 - W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy mini karnisza są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania karnisza.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się mini karniszem ani wiszącymi na nim tekstyliami.
 - Mini karnisz powinien być zamontowany na wysokości co najmniej 1,5 metra od podłogi, aby był poza zasięgiem małych dzieci.
 - W przypadku niskich okien montaż powinien uniemożliwiać dziecku bezpośredni kontakt z tekstyliami zawieszonymi na karniszu lub elementami mocującymi.
 - **Dodatkowe środki bezpieczeństwa:** Jeśli mini karnisz jest zamontowany w zasięgu dziecka (np. w oknach w pomieszczeniach o niskich parapetach), rozważ zastosowanie blokad na drążki lub zastosuj dodatkowe zabezpieczenia.

3. Konserwacja

- Mini karnisz oraz elementy montażowe czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Do czyszczenia powierzchni zaleca się stosowanie delikatnych środków czyszczących przeznaczonych do metalu.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę mini karnisza lub jego elementy.
- Regularnie sprawdzaj stan wszystkich elementów mini karnisza i wymieniaj uszkodzone części.

4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania mini karnisza należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.
- **Wskazówka:** Metalowe elementy można poddać recyklingowi, a elementy z tworzyw sztucznych należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów.

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl