



# Instrukcja bezpieczeństwa karnisza drewnianego

## 1. Przeznaczenie Produktu

Karnisz drewniany jest przeznaczony do zawieszania firan i zasłon wewnątrz pomieszczeń. Nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania innych przedmiotów niż tekstylia okienne.

## 2. Środki Ostrożności

- **Montaż:**
  - Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że ściana lub sufit, do których będzie przymocowany karnisz, są odpowiednio wytrzymałe i nieuszkodzone.
  - Używaj odpowiednich narzędzi oraz elementów montażowych dostosowanych do rodzaju podłoża (np. kołki rozporowe do betonu, specjalne mocowania do płyt gipsowo-kartonowych).
  - Podczas wiercenia otworów zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić instalacji elektrycznych lub wodnych znajdujących się w ścianach.
- **Użytkowanie:**
  - Nie obciążaj karnisza nadmiernie; maksymalne obciążenie wynosi 5 kg na metr bieżący drążka.
  - Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań i stan techniczny karnisza. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, natychmiast zaprzestań użytkowania i dokonaj niezbędnych napraw.
  - Unikaj wieszania na karniszu przedmiotów innych niż firany czy zasłony, zwłaszcza o dużej wadze.
- **Dzieci:**
  - Upewnij się, że elementy karnisza są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku uduszenia lub zranienia.
  - Nie pozwalaj dzieciom bawić się karniszem ani wiszącymi na nim tkaninami.

## 3. Konserwacja

- Czyść karnisz suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię drewna.
- Chronić karnisz przed nadmierną wilgocią oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec odkształceniom i odbarwieniom.

## 4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania karnisza, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów drewnianych.

## **PRODUCENT**

ROLMAJSTER s.c Dawid Kurek, Józef Kurek

33-340 Stary Sącz

ul. Źródlana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)